



Elektrische Handdoekradiator met Ventilator

Installatiehandleiding

Inhoud

Beoogd Gebruik & Veiligheidsinformatie **Pagina 1**

Veiligheidsinformatie **Pagina 2**

Algemene Informatie **Pagina 2**

Installatie **Pagina 3**

Elektrische Installatie **Pagina 3**

Radiatorbedieningen **Pagina 4**

Afstandsbediening **Pagina 5**

Koppelen met Smartphone of Tablet **Pagina 5**

De ECOSO-App Gebruiken **Pagina 6**

ERP Informatie **Pagina 7**

Technische Informatie **Pagina 7**

Uw Garantie **Pagina 8**

Nazorg **Pagina 8**

Recycling en Verwijdering **Pagina 8**

Contact Ons **Pagina 8**

Beoogd Gebruik & Veiligheidsinformatie

Lees aandachtig.....

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of commerciële omgevingen zoals woningen, winkels, hotels enz.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een corrosieve of explosieve atmosfeer (stof, damp of gas).

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met beperkte ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhouden.


Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale voorschriften en aangesloten worden op een elektrisch stopcontact dat in goede staat verkeert.

Verlengsnoeren of stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om dit product van stroom te voorzien

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden verwijderd en weggegooid.

Dit product kan geïnstalleerd worden in zones 1 en 2 of de buiten zones. Bij installatie in een badkamer moeten alle plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het gebruik van deze radiator in zones 0 is ten strengste verboden. Vraag bij twijfel advies aan een professional.



De handdoekradiator kan worden geïnstalleerd in badkamers in zones 1, 2 en de buiten zones zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, met inachtneming van eventuele aanvullende voorschriften met betrekking tot elektrische installaties in natte ruimtes.

Veiligheidsinformatie

Zorg ervoor dat de radiator losgekoppeld is bij installatie. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerd of bevoegd persoon. Als de handdoekradiator gekocht is met een stekker, mag het product alleen aangesloten worden op een stopcontact dat in goede staat verkeert.

Vaste bedrading moet worden uitgevoerd in overeenstemming met lokale elektrische voorschriften.

Zorg er bij het aansluiten van de handdoekradiator voor dat het circuit voorzien is van een 30 mA aardlekschakelaar en een geschikte stroomonderbreker.

Het is ook verplicht om een gezeekerde schakelaar te gebruiken bij vaste bedrading.

Let op de veiligheidszones bij installatie in een badkamer.

Dit product mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

WAARSCHUWING: Dek de ventilator niet af terwijl deze draait.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van deze handdoekradiator zal tijdens het gebruik hoge temperaturen bereiken. Vermijd contact met de huid.

Laat de handdoekradiator 2-3 uur in een goed geventileerde ruimte functioneren om alle productieafval te verwijderen.

Algemene Informatie

Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn en het product in goede staat is. Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen.


Controleer het apparaat vóór de installatie en regelmatig daarna op beschadigingen. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het niet worden gebruikt. Als er tijdens of na de installatie schade wordt veroorzaakt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en losgekoppeld. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken van de radiator. Deze radiator heeft geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Demonteer de radiator nooit, omdat hierdoor de garantie vervalt en letsel kan ook ontstaan.

Lees voor installatie de volledige handleiding.





**NIET AFDEKKEN
RISICO VAN
OVERVERHITTING**

Benodigd Gereedschap:



WAARSCHUWING – Probeer het product niet te gebruiken voordat het is geïnstalleerd.
Wij raden aan om tijdens de werkzaamheden de zekering te verwijderen of de stroomonderbreker op het verdeelbord uit te schakelen.
Installeer met het bedieningspaneel aan de onderkant.




Waarschuwing ⚠


Voordat u de verwarming inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de verwarming correct is geïnstalleerd en stevig aan de muur is bevestigd.

De minimale afstand tot voorwerpen moet in acht worden genomen.
500 mm van de bovenkant van de verwarmers 200 mm van de zijkanten van de verwarmers 600 mm van de voorkant van de verwarmers 50 mm van de vloer
Houd minimaal 900 mm afstand tot gordijnen en andere brandbare materialen zoals kleding of meubels.

**Gebruik de verwarmers nooit zonder de juiste installatie.
Brandgevaar.**



Elektrische Installatie



Radiatorbedieningen

Sluit de radiator aan of bij vaste bedrading zet de radiator aan via de gezeekerde schakelaar en schakel de radiator in met de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel.


Schakel de verwarming in door op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel te drukken. Het LED-display geeft de kamertemperatuur weer. Om het vermogen, de temperatuur en de tijd in te stellen, gebruikt u de touch-bediening op het bedieningspaneel of de afstandsbediening.

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit met de aan/uit-schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.

TOUCH-BEDIENING EN AFSTANDSBEDIENING

TOUCH-BEDIENING

De knoppen op het bedieningspaneel komen over met de functies van de afstandsbediening.



Aan/Uit

Wanneer het product is ingeschakeld, drukt u op de "aan/uit"-knop. Het bovenste gedeelte van het display toont de temperatuur.
De radiator begint op laag energieverbruik.

Modus

 Laag vermogen - alleen de handdoekradiator.
 Hoog vermogen - handdoekradiator en ventilator.

De Temperatuur Instellen


Druk op de temperatuurknop om de temperatuur in te stellen. Het temperatuurbereik kan worden ingesteld van 5°C tot 40°C. Elke keer dat het apparaat wordt opgestart, wordt de interne temperatuur weergegeven. De temperatuur kan worden ingesteld wanneer het apparaat in de stand-by- of verwarmingsmodus staat. Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, stopt de radiator met verwarmen op hoog vermogen en keert hij terug naar verwarmen op laag vermogen. Wanneer de kamertemperatuur 2 graden boven de ingestelde temperatuur bereikt, stopt de radiator met verwarmen. De radiator begint weer te verwarmen als de temperatuur 2 graden onder de ingestelde temperatuur valt.

Timer

De timerfunctie kan worden ingesteld om het apparaat op het gewenste tijdstip te starten of te stoppen. De tijdsintervallen liggen tussen 1 uur en 24 uur.

Afstandsbediening

De knoppen op het bedieningspaneel komen over met de functies van de afstandsbediening.



Kinderslot

Houd de kinderslot-knop 3 seconden ingedrukt om de radiator te vergrendelen. Als het kinderslot aan staat kan de radiator alleen ingeschakeld worden. Om de radiator te ontgrendelen, houdt u weer de kinderslot-knop 3 seconden ingedrukt.

Het kinderslot kan ook op de radiator worden aangezet door de temperatuur-knop gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.

GELUIDEN

De radiator geeft een pieptoon bij elke bediening

De ECOSO-app downloaden:

1. Zoek naar de ECOSO-app in de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de ECOSO-app en volg de instructies om een account te registreren.

Koppelen met de radiator:

1. Zorg ervoor dat de radiator ingeschakeld is en het WiFi-pictogram knippert.
2. Open de ECOSO-app en log in.
3. Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van de app. De app scant dan naar apparaten in de buurt. Selecteer de radiator en volg de instructies op het scherm. Als de radiator succesvol is toegevoegd tikt u op "gereed" en de app keert terug naar het startscherm van de radiator.
4. Zodra de verbinding is gemaakt, stopt het WiFi-pictogram met knipperen.

Opmerking: Als het WiFi-pictogram niet knippert, houdt u de resetknop gedurende 3 seconden ingedrukt.

De ECOSO-app gebruiken

U kunt met de ECOSO-app meerdere apparaten toevoegen. De status van uw apparaten wordt weergegeven in de apparatenlijst.

Tik op het apparaat om het startscherm van dat apparaat te openen.

Verwarmingsschema's creëren:

U kunt verwarmingsschema's creëren - tik op weektimer en schema toevoegen.

1. Selecteer de dag of dagen waarop u uw schema wilt laten lopen
2. Stel de functie in: in- of uitschakelen
3. Stel een tijd in
4. Stel de gewenste temperatuur in, tussen 5 - 40°C
5. Selecteer een modus: op laag vermogen staat alleen de radiator aan en op hoog vermogen werkt ook de ventilator.
6. Zorg ervoor dat u uw instellingen bij elke stap bevestigt en tik op "Opslaan" om het schema op te slaan
7. Om nog meer schema's toe te voegen, tikt u op Schema Toevoegen en herhaalt u het proces

Uw verwarmingsschema's worden weergegeven in het weektimerscherm. U kunt elk schema activeren en deactiveren met de schakelaar. De radiator verwarmt in de laatste actieve modus.

Afteltimer:

Tik op "Afteltimer" en selecteer een tijdsduur van 1 tot 24 uren. De radiator keert terug naar de geselecteerde modus zodra de tijd is verstreken.

Temperatuur instellen:

Tik op de +/- knoppen om de temperatuur hoger/lager te zetten.

Kinderslot:

Tik op het hangslot om het kinderslot te activeren. Tik er weer op om te deactiveren.

De Ik-tab:

Op de Ik-tab kunt u uw gegevens bewerken en de extra functies van het apparaat gebruiken.

Home Management:

Home Management laat u uw ECOSO-account beheren en biedt opties zoals een thuis creëren, ruimtes toevoegen en verwijderen, en apparaten delen met familie.

Berichtencentrum:

Bekijk meldingen van apparaten, als deze zijn ingeschakeld (afhankelijk van apparaat).

FAQ & Feedback:

Biedt hulp bij het gebruik van de functies in de app.

Smart Functies:

Via het 'Smart'-gedeelte van de ECOSO-app kunt u functies toevoegen waarmee u uw radiator eenvoudiger en intuïtiever kunt bedienen. Het Smart-gedeelte is te bereiken door onderaan de app op "Scènes" te tikken.

Scènes - Automatisering:

In "Scènes" creëert u aanpasbare opdrachten om uw apparaten samen te bedienen. Ze verschijnen als snelkoppelingen in de app en bieden een snelle en gemakkelijke manier om uw verwarmingstoestellen te coördineren - bijvoorbeeld: alles aan, alles uit of zet alles op 21 graden.

ERP Informatie

Model	HTRF500800W	HTRF5001000W	HTRF5001200W	HTRF5001600W
Warmteafgifte				
Nominale warmteafgifte (P _{nom} /kw)	1,8	2,0	2,1	2,2
Minimale warmteafgifte (ter indicatie) (P _{min} /Kw)	0,3	0,5	0,6	0,7
Maximale continue warmteafgifte (P _{max.c} /kw)	1,8	1,5	2,1	2,2
Supplementair elektriciteitsverbruik				
Bij nominale warmteafgifte (el _{max} /KW)	N/A	N/A	N/A	N/A
Bij minimale warmteafgifte (el _{min} /KW)	N/A	N/A	N/A	N/A
In standby-modus (el _{SB} /W)	0,00042	0,00042	0,00042	0,00042

Bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Handmatige regeling van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Handmatige regeling van de warmteopslag met temperatuurfeedback van de kamer en/of buitenshuis	Nee
Elektronische regeling van de warmteopslag met temperatuurfeedback van de kamer en/of buitenshuis	Nee
Ventilator ondersteund	Ja
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Met mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling	Nee
Met elektronische kamertemperatuurregeling	Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Kamertemperatuurregeling, met openraamdetectie	Ja
Optie voor afstandsbediening	Ja
Met adaptieve start	Nee
Met beperkte werkingstijd	Ja
Met zwarte bol temperatuursensor	Nee

Technische Informatie

Afmeting	Handdoek-radiator (w)	Ventilator (w)	Totaal (w)	Elektrische Klasse	Timermodus	IP beschermingsgraad	Spanning
80 x 50cm	300	1500	1800	Klasse I	1 - 24 hours	IPX4	220-240V AC 50Hz
100 x 50cm	500	1500	2000				
120 x 50cm	600	1500	2100				
160 x 50cm	700	1500	2200				

Uw Garantie

Raadpleeg de website voor de specifieke garantie voor uw producten. De garantie gaat in op de datum van aankoop. De garantie dekt fouten veroorzaakt tijdens productie. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie. Arbeidskosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie.

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge of vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepopje gebruiken en afdrogen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op.

Recycling en Verwijdering

De **Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive)** is de richtlijn 2012/19/EU van de Europese Gemeenschap betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die, samen met de RoHS-richtlijn 2002/95/EG, Europese wet werd in februari 2003.

De WEEE-richtlijn heeft als doel de hoeveelheid elektrische apparatuur die wordt geproduceerd te verminderen en iedereen aan te moedigen deze apparatuur te hergebruiken en te recyclen. Gooi, ter ondersteuning van deze richtlijnen en voor de veiligheid van het milieu, geen elektrische apparatuur weg.

Bij het vervangen van oude elektrische apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaten gratis terug te nemen voor verwijdering. U kunt uw oude elektrische apparaten ook gratis laten recyclen bij het plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - staal.

Verpakking - karton, plastic.



Contact Ons

Unit 1 & 2 Dawson Ct
Burnley
Lancashire
BB11 5UB

