




Afdichtingschroeven & Ontluchtingsventiel Handleiding

Benodigd gereedschap:



Zorg ervoor dat u het ontluchtingsventiel en de afdichtingschroef niet te strak aandraait, aangezien dit de schroefdraad en/of de rubberen O-ring kan beschadigen.