



**HUDSON REED
NL**

**OPNIEUW INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR
VAN DE THERMOSTAATKRAAN**

Hudson Reed

Algemene Handleiding Opnieuw Instellen van de temperatuur van de thermostaatkraan

Titel: Hudson Reed Opnieuw Instellen van de temperatuur van de thermostaatkraan

Date: 29th June 2010

Version: v 2

Author: Hudson Reed NL

Hudson Reed

Unit 1&2 Dawson Court

Billington Road

Burnley

Lancashire

BB11 5UB

United Kingdom

Tel:0044 1282 477 980

Inhoud

1. Introductie / Technische Informatie	4
2. Het opnieuw instellen van de temperatuur.....	5
3. Garantie en Onderhoud.....	6

1. Introductie / Technische Informatie

De Hudson Reed Handleidingen en de volledige inhoud zijn het eigendom van Hudson Reed. Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd of gecopieerd zonder schriftelijke toestemming van Hudson Reed NL.

Uw eigen douchepaneel/douchekraan, kan qua ontwerp variëren van de foto op de voorpagina van deze handleiding, maar de installatie is hetzelfde.

Al onze kranen en aansluitingen voldoet aan de BS5412, EN200 en/of WRc/NSF standaarden.

NB: Lees deze installatie instructies goed door, en bewaar deze in een veilige plek indien u het in de toekomst nodig zou hebben.

NB: Wij adviseren al onze klanten om uw product door een gekwalificeerde loodgieter/installateur te laten installeren/instellen.

2. Het opnieuw instellen van de temperatuur

- Verwijder de afsluitknop van de douchekraan door het kleine schroefje los te draaien (dit ligt aan het model douchekraan, sommige douchekranen hebben geen schroef om de afsluitknop te verwijderen).
- Verwijder de temperatuur hendel.
- U kunt nu in de binnekant van de temperatuur hendel bekijken en u zult zien dat er een klein beugeltje uitsteekt. Dit is de "stopbeugel" voor de temperatuurhendel. Dit beugeltje zal ervoor zorgen dat de temperatuur van de kraan niet hoger dan een maximum van 44 graden C kan worden gebruikt.
- Duw de temperatuurhendel gedeeltelijk terug op de regelmoer, zodat u voelt dat u de kartel van de regelmoer kunt draaien en dat u grip heeft op de regelmoer.
- Draai de temperatuurhendel volledig naar links.
- Verwijder de temperatuurhendel en plaats deze wederom op precies de zelfde wijze op de regelmoer, maar zorg ervoor dat de "stopbeugel" op precies 12uur staat (dwz dat het dus recht naar het plafond toe moet wijzen)
- Draai de temperatuurhendel nu voorzichtig naar links zodat de "stopbeugel" op precies 10 uur komt te staan.
- Zet de douchekraan nu aan en wacht een ongeveer een minuut zodat de water temperatuur zich kan aanpassen.
- Kijk de temperatuur van het water na er zorg ervoor dat de temperatuur tussen de 43 en 44 graden celcius is. Draai de kraan uit.
- U kunt de hendel nou weer op de goede wijze op de douchekraan zetten.

3. Garantie en Onderhoud

U moet extra voorzichtig zijn om schade aan de kraan /douchepaneel of afwerking te voorkomen. Om de kraan/het douchepaneel schoon te houden, moet u ervoor zorgen het regelmatig schoongemaakt wordt met een schone zachte vochtige doek. Wij adviseren u om schuursponsjes en schoonmaakmiddelen te vermijden want deze kunnen de kraan/het douchepaneel verkleuren en/of beschadigen. Wij bieden een garantie tegen fabrieks en materiaal defecten (met uitzondering van bruikbare onderdelen). Deze garantie is alleen geldig indien de kraan/het douchepaneel geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met onze instructies/handleiding.

Voor meer vragen neem contact op met ons Klantenservice Centrum.

Tel: 0044 1282 477 980