

Traditionele radiator

Handleiding

Inhoud

Productinformatie **Pagina - 1**

Algemene informatie **Pagina - 1**

Installatie **Pagina - 2/3**

Zorg na de verkoop **Pagina - 4**

Garantie informatie **Pagina - 4**

Product informatie

- Dit product moet alleen worden gebruikt bij PN 1MPa (10kg/cm², 10 bar). Het moet alleen worden gevuld met water, en wel bij een temperatuur van minder dan 100 °C (212°F). Zie onderstaande informatie voor installatievereisten.
- Als de temperatuur stijgt boven 48 °C (or 120 °F), laat dan een waarschuwingsbord zien naast de radiator om verbrandingsongelukken te voorkomen.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik met indirecte of gesloten cv-installaties met combiketels.

Om zeker te zijn dat u het meeste gebruik maakt van uw radiator is het belangrijk dat u uw CENTRALE VERWARMINGSSYSTEEM DOORSPOELT MET EEN CENTRALE VERWARMINGSSYSTEEM REINIGINGSMIDDEL. Zodoende zorgt u ervoor dat alle vuil uit het systeem gaat.

Na het reinigen moet u HET SYSTEEM BESCHERMEN MET EEN CENTRALE VERWARMINGS VERSTERKER. Deze twee eenvoudige stappen zullen het levensduur en efficiëntie van uw centrale verwarmingssysteem verbeteren. Door deze stappen te verzuimen zou de radiator kleine scheurtjes en lekkages kunnen oplopen.

Algemene informatie


Aandachtig lezen...

Dit product is alleen passend op indirect of gesloten centrale verwarmings systemen inclusief Combi boilers. Gooi nooit de verpakking weg voordat u zeker weet dat er geen onderdelen er nog in zitten. Deze radiator mag alleen geïnstalleerd worden door een loodgieter of andere deskundige. Gebruik voor uw eigen veiligheid altijd beschermende schoenen en handschoenen. Bekijk altijd goed de buitenkant voor eventuele schade voordat uw dit product installeert. De bijgeleverde steunen zijn gemaakt alleen voor stenen muren. Op andere ondergronden let goed op dat u de goede steunen gebruikt. Koop eventueel andere steunen.



Kraan installatie advice:


Wees zeker dat uw radiatorkranen geïnstalleerd zijn zoals de tekeningen zie onder zodat de ontluchtingspunt altijd bovenin de radiator.




➤ = Ontluchtingsventiel









Raadpleeg de bijgeleverde instructies voor meer informatie over het installeren van uw radiatorkranen.

Pièces incluses



De nodige gereedschap voor het installeren:





Zorg na de verkoop

Maak de radiator schoon met een zachte droge doek. Voor moeilijke vlekken gebruik water met zachte zeep of een beetje afwasmiddel en een zachte doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of zuurhoudende middelen. Als u twijfelt neem contact met ons op.

Garantie informatie

- Raadpleeg de website voor de specifieke garantie op uw product.
- Garantie geldt vanaf de aankoopdatum.
- Garantie is alleen geldig bij fouten veroorzaakt door de fabrikant. Niet door fouten veroorzaakt door foutieve installatie.
- Installatiekosten vallen niet onder de garantie .

Recycling en verwijdering

Graag recycle/verwijder dit product op de verantwoordelijke manier volgens overheidsrichtlijnen.

Neem contact met ons op

HUDSON REED
Unit 1&2
Burnley
BB11 5UG