

Hudson Reed

Paneeliradiaattori

Handleiding

Handleiding

Inhoud

Productinformatie **Pagina 1**

Overige informatie **Pagina 1**

Installatieadvies Radiatorkranen **Pagina 2**

Meegeleverde onderdelen **Pagina 2**

Benodigd gereedschap **Pagina 2**

Installatie **Pagina 3**

Nazorg **Pagina 4**

Uw Garantie **Pagina 4**

Recycling Pagina 4

Contactgegevens **Pagina 4**

Productinformatie

• *Dit product moet worden gebruikt bij een werkdruk van 1MPa (10g/cm², 10 bar). De radiator moet worden gevuld met water onder 100 °C (212°F)*

• *Stijgt de temperatuur van de radiator boven de 48°C, dan moet u een waarschuwingsticker in de buurt van de radiator plaatsen om verbrandingsongelukken te voorkomen*

• *Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik met open of gesloten cv-installaties met cv-combiketels*

Om ervoor te zorgen dat uw radiator zo lang mogelijk blijft werken is het noodzakelijk **dat u uw CV-installatie met een CV-reiniger doorspoelt**. Dit zal vuil uit het systeem weghalen. Na het reinigen van het systeem **moet u het systeem beschermen met een CV corrosie-inhibitor**. Door deze twee eenvoudige stappen te volgen verhoogt u de efficiëntie en levensduur van uw centrale verwarming. Het niet volgen van deze stappen verhoogt de kans op lekken in het systeem en maakt de garantie van uw radiator ongeldig.

Overige informatie

Aandachtig doorlezen...

De verpakking niet weggooien totdat u er zeker van bent dat alle onderdelen aanwezig zijn.

Deze radiator moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde loodgieter of andere bevoegde persoon.

Controleer de radiator op eventuele beschadiging vóór installatie.

De meegeleverde bevestigingen zijn uitsluitend geschikt voor gebruik met bakstenen muren.


Bij installatie op een ander oppervlak, controleer dat het de radiator veilig kan ondersteunen en koop de juiste bevestigingen.



Installatie


Installatieadvies Radiatorkranen:

Zorg ervoor dat de radiatorkranen geïnstalleerd worden volgens de onderstaande afbeeldingen en dat het ontluchtingsventiel altijd aan de bovenkant van de radiator geïnstalleerd wordt.












Voor meer informatie over de installatie van uw radiatorkranen verwijzen wij u naar de meegeleverde instructies

Meegeleverde onderdelen:



Benodigd gereedschap:





Nazorg

Maak alle vlekken schoon met een zachte droge doek. Voor hardnekkige vlekken, gebruik mild zeepwater en poets met een zachte doek. Geen schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bij twijfel contact met ons op.

Uw Garantie

- Om de specifieke garantie voor uw product te vinden verwijzen wij u naar de website
- De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum
- De garantie dekt schade veroorzaakt als gevolg van fabricagefouten. De garantie is niet van toepassing op problemen veroorzaakt door onjuiste of slechte installatie van de radiator
- Arbeidskosten voor de installatie van dit product evenals gevolgschade worden door deze garantie niet gedekt

Recycling

Recycle de verpakking in overeenstemming met de lokale voorschriften inzake afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - staal

Verpakking - karton, kunststof, staal

Contactgegevens

Hudson Reed
Units 1&2 Dawson Ct
Burnley
BB11 5UG

